

# Handleiding Verwarmer Paddestoel

## Indien u een groene verw warmer heeft:

Ga voor het aansteken van de verw warmer als volgt te werk:

- Til de groene kap op.
- Sluit de gasfles aan en draai de kraan van de fles open en doe de kap weer naar beneden.
- Druk de groene knop boven op het apparaat in en draai deze zodat hij naar de grote vlam wijst en houdt hem ingedrukt.
- Druk vervolgens, indien nodig meerdere malen, de rode knop aan de andere kant in totdat de verw warmer ontbrandt.
- **Houd de groene knop nu  $\pm$  30 sec. ingedrukt zodat de verw warmer blijft branden.**
- Vervolgens is met de groene knop de grootte van de vlam in te stellen.

Voor het uitzetten van de verw warmer draait u de groene knop rechtsom naar boven en draait u vervolgens de gasfles dicht.

## Indien u een RVS verw warmer heeft:

Ga voor het aansteken van de verw warmer als volgt te werk:

- Open de klep onder op het apparaat, zet de gasfles op zijn plaats, sluit deze aan en draai hem open.
- Druk nu de regelknop boven op het apparaat in en draai deze naar de stand "Ignite / Pilot" en houd hem daar  $\pm$  3 min. ingedrukt om de gasleiding te ontluchten.
- Draai de regelknop naar de stand "Off".
- Druk vervolgens de regelknop in en draai deze linksom tot hij klikt. Herhaal deze handeling totdat de verw warmer ontbrandt.
- **Houd de regelknop nu  $\pm$  30 sec. ingedrukt zodat de verw warmer blijft branden.**
- Vervolgens is met de groene knop de grootte van de vlam in te stellen.

Voor het uitzetten van de verw warmer draait u de regelknop naar de stand "Off" en draait u vervolgens de gasfles dicht.

