

HANDLEIDING CHOCOLADEMELK DISPENSER 10L

ONDERDELENLIJST:

NAAM:

MANCOPRIJS PER STUK:

STAPPENPLAN:

- 1 Zorg ervoor dat de chocoladedispenser uit staat
- 2 Til het klepje aan de zijkant op (zie pijl)
- 3 Giet hier langzaam water in tot aan het streepje -max- (+/- 3 Liter)
- 4 Til de zwarte deksel op en giet hier de koude chocolademelk in
- 5 Nooit voorbij het streepje -max- vullen met chocolademelk
- 6 Druk op de grote knop aan de linkerkant om het apparaat aan te zetten
- 7 Met de thermostaat is de gewenste temperatuur in te stellen. LET OP! Het opwarmen van de chocolademelk duurt ruim een uur.
- 8 Wanneer een apparaat niet goed functioneert kunt u het resetten. U kunt dit doen door de resetknop aan de achterzijde op het apparaat in te drukken (onder de schroefdrop)
- 9 Mocht er een probleem zijn, dan kunt u ons bereiken tot 1.00 op volgend nummer: 06 21 53 00 47

- 10 Schoonmaak Graag het apparaat na gebruik afspoelen voor het retourneren. Hierbij het water reservoir na gebruik NIET leeg laten lopen!

TIPS/OPMERKINGEN:

BIJBEHORENDE FIGUREN:

