

HANDLEIDING PERCOLATOR 100-KOPS

ONDERDELENLIJST:

NAAM:	MANCOPRIJS PER STUK:
1x Percolator 100-kops	€ 132,00
1x Deksel	€ 12,00
1x Ketel	€ 80,00
4x Peilglas	€ 8,00
1x Tapkraan	€ 10,00
1x Aan- en uitschakelaar	€ 5,00
1x Controlelampje	€ 5,00
1x Bodem	€ 12,00
1x Deksel filterbak	€ 10,00
1x Filterbak	€ 10,00
1x Stijgbuis	€ 5,00
1x Stekker	€ 5,00
1x Keuringssticker - Gelieve niet te verwijderen!	€ 9,00

STAPPENPLAN:

- 1 Haal het apparaat uit de verpakkingsfolie
- 2 Plaats het apparaat op de gewenste plaats
- 3 Controleer de staat van het apparaat
- 4 Controleer of u alle materialen heeft die op de onderdelenlijst staan
- 5 Wanneer er iets ontbreekt graag gelijk telefonisch melden.
- 6 Aansluiten:
 1. Haal de deksel van het apparaat (1)
 2. Spoel de binnenzijde uit met water
 3. Haal het binnenwerk uit de ketel
 4. Giet koud water in de ketel (2)
 5. Plaats de stijgbuis (10) in het midden van de ketel
 6. Plaats het geheel in de ketel
 7. Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust
 8. Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (10)
 9. Vul de filterbak met grof gemalen koffie
 10. 50 gram koffiemaling per 1 liter water
 11. Plaats de deksel (1) weer terug op de ketel (2)
 12. Steek de stekker in het stopcontact
 13. Zet de aan- en uitschakelaar op "ON" (5)
 14. Als het controlelampje (6) groen gaat branden is de koffie klaar
 15. De koffie kan nu geserveerd worden door de tapkraan (4)
 16. Als er nog 3 koppen in de ketel zitten dient u het apparaat uit te schakelen "OFF" (5)
- 7 Afsluiten:
 1. Zet de aan- en uitschakelaar op "OFF" (5)
 2. Haal de deksel van het apparaat (1)
 3. Haal het binnenwerk uit de ketel
 4. Spoel de binnenzijde uit met water
 5. Plaats het binnenwerk terug in de ketel

6. Plaats de deksel (1) weer terug op de ketel (2)

TIPS/OPMERKINGEN:

- 1** 100 kops is 15 liter water = 750 gram koffiemaling
- 2** De koffie is klaar in ca. 90 minuten
- 3** Om de koffie warm te houden slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan
- 4** Het apparaat NIET aanraken tijdens gebruik, wordt heel heet!
- 5** Vuil of vegen op het apparaat kunnen het beste verwijderd worden met een zachte, vochtige doek.
- 6** Om te voorkomen dat u extra kosten krijgt voor het schoonmaken, maak het apparaat voor retourneren schoon.

BIJBEHORENDE FIGUREN:

