

# HANDLEIDING RACLETTE APPARAAT

## ONDERDELENLIJST:

NAAM:	MANCOPRIJS PER STUK:
1x Raclette	€ 111,00

## STAPPENPLAN:

- 1 Haal de bovenzijde van de verpakingskist
- 2 Haal het apparaat uit de onderzijde van de verpakingskist
- 3 Plaats het apparaat op de gewenste plaats
- 4 Controleer de staat van het apparaat
- 5 Controleer of u alle materialen heeft die in de samenstelling op de onderdelenlijst staan
- 6 Wanneer er iets ontbreekt graag gelijk telefonisch melden.
- 7 Steek de stekker in het stopcontact en zet de "AAN/UIT" knop op "I"
- 8 Draai de kaashouder, wanneer er geen kaas op zit, buiten het bereik van het hitte element
- 9 Het apparaat moet ongeveer 5 minuten opwarmen
- 10 Plaats de kaas op de kaashouder met de korst op de punten van de kaashouder
- 11 Klem de kaas vast door de grote draaiknop aan de achterzijde van het apparaat aan te draaien
- 12 Draai de kaashouder zodat de kaas zich direct onder het hitte element bevindt
- 13 Zorg ervoor dat het te smelten oppervlak parallel staat aan het hitte element op ongeveer 2cm afstand
- 14 Als de kaas ver genoeg gesmolten is, kan deze worden geschraapt
- 15 Draai de kaashouder zodat de kaas zich naast het hitte element bevindt
- 16 Kantel de kaas over het scharnierpunt en schraap de gesmolten kaas op een bord
- 17 Draai de kaashouder terug onder het hitte element

## TIPS/OPMERKINGEN:

- 1 Verwijder na elke 4 à 5 keer smelten de niet weggesmolten korst!
- 2 Zorg ervoor dat tijdens het schoonmaken de stekker uit het stopcontact is. Zorg ervoor het het apparaat volledig is afgekoeld! Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek met afwasmiddel. Gebruik **NOOIT** harde borstels, krassende materialen of agressieve middelen.

## BIJBEHORENDE FIGUREN:



Raclette