

# HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT

## 2X10L 160-KOPS 400V

### ONDERDELENLIJST:

NAAM:

MANCOPRIJS PER STUK:

### STAPPENPLAN:

- 1** Plaats het apparaat op de gewenste plaats
- 2** Controleer de staat van het apparaat
- 3** Controleer of u alle materialen heeft die in de samenstelling op de onderdelenlijst staan
- 4** Wanneer er iets ontbreekt graag gelijk telefonisch melden: 0416 373 000
- 5** De binnenpot van de container moet fris en schoon zijn.&nbsp;
- 6** De container voor gebruik gedurende 10 minuten met heetwater (ca. 2 Liter) en ingeschakeld verwarmingselement voorverwarmen. Steek de stekker van het aansluitsnoer in de contactdoos op de doorstroomzuil (fig. 2H). Schakel de container aan door op de doorstroomzuil schakelaar (fig. 2I) in te schakelen. Het controlelampje op de container gaat nu branden.&nbsp;
- 7** Plaats een korfilterpapier met een afgestemde hoeveelheid koffie (standaard maling) in het opzetfilter en verdeel de koffie gelijkmatig in het filter. De hoeveelheid bedraagt over het algemeen 45 - 50 gram per liter.&nbsp;
- 8** Tap eerst het water uit de container af.&nbsp;
- 9** Plaats de menger in de container.&nbsp;
- 10** Plaats het waterverdeeldeskel op het filter, en zet het opzetfilter&nbsp; op de container en draai de zwenkarm boven het midden van het filter.&nbsp;
- 11** Start de doorstroomwaterkoker door de gewenste hoeveelheid op het bedieningspaneel in te schakelen (fig. 2C, D, E of F). Het bijbehorende controlelampje gaat branden. Als het lampje gaat knipperen betekent dit dat de zwenkarm niet boven de opening van het filterdeksel staat.&nbsp;
- 12** Met de stopknop (fig. 2G) kan het zetproces op ieder gewenst moment worden onderbroken.&nbsp;
- 13** Het koffiezetten begint, de menger in de container zorgt voor een gelijkmatige constante kwaliteit van de koffie, waardoor omschikking van de koffie (met tijd, temperatuur en aromaverlies) overbodig wordt. De temperatuur van de koffie wordt door een thermostaat op 80° - 85°C gehouden. De bewaartijd van de koffie wordt door de melange bepaald en bedraagt in het algemeen 1 à 1,5 uur.&nbsp;
- 14** Na ca. 10-14 minuten, klinkt een piep- signaal, als teken dat het doorstroomproces klaar is.&nbsp;
- 15** Verwijder na beëindiging van het zetproces en nadat het opzetfilter is uitgelekt, het opzetfilter en plaats direct het deksel op de container. 12. Reinig het opzetfilter.

### TIPS/OPMERKINGEN:

## BIJBEHORENDE FIGUREN:

